


POVOA DE VARZIM
Povoa de Varzim
São Brás
Portas Fronhas
Alto de Pega
Vila de Conde
Santa Clara
VILA DO CONDE
Azurara
Árvore
Varzilea
Espaço Natureza
Mindelo
Modivas Centro
Modivas Sul
Vilar do Pinheiro
Lidador
Pedras Rubras
Aeroporto
Verdes
Crestins
MAIA
Esposade
Custóias
Pias
Candido dos Reis
Fonte du Cuco
Senhora da Hora
Sete Bicas
Viso
Ramalde
Francos
Casa da Musica
Carolina Michaelis
Lapa
Faria Guimaraes
Trindade
BOLHÃO
Aliados
Campo 24 Agosto
São Bento
Batalha
Ribeira
Jardim do Morro
General Torres
Camara Gaia
Joao de Deus
D. Joao II
Santo Oviedo
V. N. GAIA
PORTO
ISMAI
Castelo de Maía
Mandim
Zona Industrial
Forum Maia
Parque Maia
Custia
Araujo
Vasco da Gama
Senhor de Matosinhos
Mercado
Brito Capelo
Câmara Matosinhos
Estadio do Mar
Pedro Hispano
Parque Real
Matosinhos Sul
MATOSINHOS
Hospital de São João
IPO
Polo Universitario
Salgueiros
Combatentes
Marques
TROFA
VALONGO

ESTACIÓN BOLHÃO

Eduardo Souto de Moura




Planta de acceso


m
0 40




La estación Bolhão se sitúa en la Rua Fernandes Tomás, junto al Mercado do Bolhão, entre los cruces con Rua Alexandre Braga, Santa Catarina y la Travessa das Almas, en la estructura urbana de la freguesía de Santo Ildefonso. La estación es de tipo M3, es decir, consiste en tres partes: una, la estación propiamente dicha ejecutada en 'túnel' y centrada con la Rua Santa Catarina. Otra, realizada con el sistema *cut and cover* que incluye el entresuelo alto, la planta de ventilación, y el nivel intermedio. Y otra ejecutada en 'pozo' donde se instalan los ascensores para los PMRs y la ventilación de la estación. (CVE.2/CVT.2/CVC2). La estación de Bolhão tiene siete niveles.




Planta -1




Planta -2



Planta -3





Planta -4



Sección 1

0 m 10





1